

Manuale utente



MIRA



VENITEM
venitem.com

INDICE

TASTIERA	5
1. Segnalazione sulla tastiera	6
2. Segnalazione sul display durante il normale funzionamento	7
3. Segnalazione sul display dopo la digitazione di un Codice Utente	8
4. Blocco/Sblocco della tastiera	8
5. Accensione con codice	8
6. Spegnimento con il codice	8
7. Accensione veloce della centrale	9
8. Spegnimento veloce della centrale	9
9. Accensione con codice associato a più gruppi	9
10. Spegnimento con il codice associato a più gruppi	10
11. Accensione "veloce" di tutti i gruppi	11
12. Spegnimento "veloce" di tutti i gruppi	11
13. Come attivare le chiamate dirette di allarme	11
MENU UTENTE	12
1. Memoria eventi	13
2. Gestione linee	13
3. Gestione utenti	14
4. Numeri telefono	14
5. Operazioni	14
6. Imposta data/ora	15
7. Test impianto	16

8. Gestione remota vocale	17
9. Gestione remota SMS	18
10. App per smartphone	21
INSERITORE	23
GLOSSARIO	24

TASTIERA



SEGNALAZIONI SULLA TASTIERA

Led giallo:

- Se acceso, indica la presenza della tensione di rete elettrica in centrale.
- Se spento, indica la mancanza della tensione di rete elettrica in centrale.

Led verde:







- Se acceso, indica che la batteria è ok.
- Se spento, indica che il livello della batteria è basso a causa della mancanza di rete elettrica.

OK **Led verde:**

- Se acceso fisso, indica che tutte le linee sono chiuse (se la tastiera è associata a più gruppi, la segnalazione del led avviene solo all'inserimento di un codice utente).
- Se spento, indica che almeno una linea è aperta.
- Se lampeggiante, indica che almeno una linea è esclusa o che è in corso un'accensione parziale delle linee.

ON **OFF** **Led rosso:**

- Se acceso, indica che è in corso un'accensione (se la tastiera è associata a più gruppi la segnalazione avviene solo all'inserimento di un codice utente).
- Se spento, indica che l'impianto è spento.
- Se lampeggiante, indica che nel precedente stato di accensione si è verificato un allarme. Alla successiva accensione della centrale la segnalazione si autoresetta.

-  Tasto ON: Accensione ON.
-  Tasto INT: Accensione INTERNA.
-  Tasto PAR: Accensione PARZIALIZZATA.
-  Tasto ENT: da utilizzare per confermare il dato inserito o per entrare nel menu selezionato.
-  Tasto ESC: da utilizzare per annullare il dato inserito o per uscire dal menu.
-  Tasto CLEAR: Cancellazione del dato inserito.



AVVERTENZE: Non usare solventi per la pulizia della tastiera.

SEGNALAZIONI SUL DISPLAY DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO

Normalmente il display mostra: il giorno della settimana, la data, l'ora, il campo GSM e una parola informativa (es.: nome impianto).

In caso di anomalia, la stessa viene visualizzata sul display. L'anomalia può essere:

- Mancanza della tensione di rete
- Livello batteria basso
- Mancanza segnale GSM

In caso di allarmi, gli stessi vengono mostrati sul display. L'allarme può essere:

- Allarme di linea
- Allarme tamper
- Allarme mascheramento

SEGNALAZIONI SUL DISPLAY DOPO LA DIGITAZIONE DI UN CODICE UTENTE

Inserendo il Codice Utente, il display indica se alcune linee sono aperte o sono state escluse. Le indicazioni compaiono dopo aver digitato un Codice Utente per ragioni di sicurezza.

BLOCCO/SBLOCCO DELLA TASTIERA

È possibile bloccare ogni singola tastiera per evitare che inavvertitamente possano essere premuti i tasti o attivate le funzioni. La procedura di blocco e di successivo sblocco della tastiera è:

- Premere contemporaneamente e una sola volta il tasto INT e il tasto 7; il display visualizzerà "TERMINALE DISAB."

ACCENSIONE CON CODICE

1. Il display mostra data e ora correnti.
2. Inserire il Codice Utente.
3. Il display darà tutte le informazioni relative alle linee aperte o escluse.
4. Premere il tasto corrispondente all'accensione scelta: ON / INT / PAR.
5. Premere il tasto ENT per confermare l'accensione della centrale nella modalità scelta o in caso di accensione INT o PAR, premendo il TASTO 1 si attiva l'accensione speciale. Questa modalità di accensione elimina automaticamente tutti i tempi di uscita relativi alle linee temporizzate.
6. Il led rosso sulla tastiera si illumina a conferma dell'avvenuta accensione.

SPEGNIMENTO CON CODICE

1. Il display mostra data e ora correnti;
2. Inserire il Codice Utente;
3. Il display conferma il riconoscimento del Codice Utente e mostra lo stato di accensione della centrale;

4. Premere il tasto OFF.
5. Il led rosso si spegne sulla tastiera. Se invece lampeggia, significa che si è verificato un allarme nel precedente stato di accensione. In questo caso il display indica anche quale linea ha causato l'allarme. Il reset di questa memoria di allarme avviene in modo automatico alla successiva accensione dell'impianto.

ACCENSIONE VELOCE DELLA CENTRALE (SE PROGRAMMATA DALL'INSTALLATORE)

Se è stata abilitata l'accensione veloce, è possibile accendere la centrale senza dover inserire il Codice Utente.

1. Il display mostra data e ora correnti.
2. Premere 3 volte il tasto corrispondente all'accensione scelta: ON / INT / PAR.

SPEGNIMENTO VELOCE DELLA CENTRALE (SE PROGRAMMATA DALL'INSTALLATORE)

Se è stato abilitato lo spegnimento veloce, è possibile spegnere l'impianto con il solo inserimento del Codice Utente.

1. Il display mostra data e ora correnti.
2. Inserire il Codice Utente.
3. La centrale si spegne immediatamente mostrando data e ora correnti.
4. Il led rosso si spegne sulla tastiera. Se invece lampeggia, significa che si è verificato un allarme nel precedente stato di accensione. In questo caso il display indica anche quale linea ha causato l'allarme. Il reset di questa memoria di allarme avviene in modo automatico alla successiva accensione dell'impianto.

ACCENSIONE CON CODICE ASSOCIATO A PIÙ GRUPPI

1. Il display mostra data e ora correnti;
2. Inserire il Codice Utente;

Il display mostra soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e lo stato delle linee per mezzo dei seguenti simboli: ■=linee escluse, ○=linee aperte, ●=linee chiuse.

3. Se si vuole accendere il Gruppo 1, premere il Tasto 1 (Gruppo 2, Tasto 2; ...);
4. Il display mostra il nome del gruppo;
5. Premere il tasto ON / INT / PAR per scegliere la modalità di accensione per questo Gruppo;
6. Premere il tasto ENT per confermare, sul Gruppo 1 è indicata l'avvenuta accensione nella modalità prescelta; "O" per ON, "I" per INT e "P" per PAR.

SPEGNIMENTO CON CODICE ASSOCIATO A PIÙ GRUPPI

1. Il display mostra data e ora correnti;
2. Inserire il Codice Utente;

Il display mostra soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo. "O" per ON, "I" per INT e "P" per PAR.

3. Se si vuole spegnere il Gruppo 1, premere il Tasto 1;
4. Il display mostra "CENTRALE ACCESA";
5. Premere il tasto OFF per spegnere il Gruppo.

Il display torna a mostrare lo stato di tutti gli impianti. Dopo un minuto il display mostrerà la data e l'ora. Premere ESC per uscire immediatamente.

ACCENSIONE “VELOCE” DI TUTTI I GRUPPI.

1. Il display mostra data e ora correnti;
2. Inserire il Codice Utente;

Il display mostra soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e lo stato delle linee per mezzo di simboli: ■=linee escluse, ○=linee aperte, ●=linee chiuse.

3. Premere il tasto ON / INT / PAR per scegliere la modalità di accensione per tutti i Gruppi;
4. Premere il tasto ENT per confermare.

SPEGNIMENTO “VELOCE” DI TUTTI I GRUPPI.

1. Il display mostra data e ora correnti;
2. Inserire il Codice Utente;

Il display mostra soltanto i Gruppi associati al Codice inserito e le modalità di accensione per ogni singolo Gruppo; “O” per ON, “I” per INT e “P” per PAR.

3. Premere il tasto OFF per spegnere tutti i Gruppi contemporaneamente.

COME ATTIVARE LE CHIAMATE DIRETTE DI ALLARME

In situazioni di particolare emergenza può essere necessario inviare comunicazioni telefoniche con estrema rapidità. Grazie alla semplice pressione congiunta di determinati tasti, la centrale consente di attivare le seguenti funzioni di pronto intervento:

Tasti ON e 4: funzione “*dispaccio panico*”. Utile per inviare ai numeri telefonici abbinati una comunicazione di ALLARME PANICO o per attivare le uscite programmate.


Tasti ON e 5: funzione “*dispaccio fuoco*”. Utile per inviare ai numeri telefonici abbinati una comunicazione di ALLARME INCENDIO o per attivare le uscite programmate.

Tasti ON e 6: funzione “*dispaccio medico*”. Utile per inviare ai numeri telefonici abbinati una comunicazione di CHIAMATA MEDICO o per attivare le uscite programmate.


MENU UTENTE

Con il menu utente è possibile gestire delle funzioni o modificare dei parametri del proprio impianto.

CON CODICE ASSOCIATO A UN SOLO GRUPPO.

1.  Inserire il Codice Utente;
2. Premere il Tasto 9 per entrare nel menu utente;
3. Per spostarsi nei menu utilizzare i tasti **↑** e **↓**;
4. Per entrare nei menu utilizzare il tasto ENT;
5. Per uscire dai menu utilizzare il tasto ESC.

CON CODICE ASSOCIATO A PIÙ GRUPPI.

1.  Inserire il Codice Utente;
2. Premere il tasto corrispondente ad un Gruppo per entrare nella gestione del gruppo scelto;
3. Premere il Tasto 9 per entrare nel menu utente;

4. Per spostarsi nei menu utilizzare i tasti **↑** e **↓**;
5. Per entrare nei menu utilizzare il tasto ENT;
6. Per uscire dai menu utilizzare il tasto ESC.



ALCUNE FUNZIONI RICHIEDONO L'ABILITAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DA PARTE DELL'INSTALLATORE!

1. **MEMORIA EVENTI** – La centrale possiede una memoria in cui viene registrato con data e ora tutto ciò che accade alla centrale stessa. Gli eventi memorizzati possono essere al massimo 200 e si aggiornano automaticamente, cancellando progressivamente il più vecchio.
 - 1.1. CONSULTA – se il codice è abilitato a questa funzione il display mostra la memoria eventi e tramite le frecce **↑** e **↓** ci si muove nella lista. Premendo una volta il tasto CLR si visualizza il dettaglio dell'evento, premendo 2 volte il tasto CLR si visualizzano i numeri di telefono a cui è stato inviato l'evento.
 - 1.2. RESET AVVISI – se il codice è abilitato a questa funzione, premendo il tasto ENT si elimina la memoria eventi. Alla richiesta di conferma "SICURO?" premere ENT per confermare oppure ESC per annullare.
2. **GESTIONE LINEE** – In questo menu è possibile escludere le linee in modo che queste non siano più attive nelle accensioni ON / INT / PAR.
 - 2.1. NUM LINEA, da 1 a 20 – se la linea non è stata esclusa tramite le frecce **↑** e **↓** scegliere la linea da escludere e premere ENT. Il display mostra "sistema pronto escludi?"

confermare con ENT l'esclusione della linea. Il display mostra "[ESC]linea 01".



Per reincludere la linea, selezionarla con le frecce **↑** e **↓** e premere ENT. Il display mostra "LINEA ESCLUSA REINCLUDI?", confermare con ENT.

3. GESTIONE UTENTI – La centrale ha la possibilità di essere gestita da 24 Codici Utente che possono essere gestiti dall'Utente stesso.

3.1. SE STESSO – Se il codice utilizzato per l'accesso al menu è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare il proprio Codice. Premere ENT, -----, premere CLR, ***** inserire il nuovo codice e premere ENT, -----, codice inserito.

3.2. ALTRI CODICI – Se il codice utilizzato per l'accesso al menu è abilitato a questa funzione, il display mostra la possibilità di variare gli altri Codici.

3.2.1. NUM. CODICE da 1 a 24 – premere ENT, -----, premere CLR, ***** inserire il nuovo codice e premere ENT, -----, CODICE INSERITO.

4. NUMERI TELEFONO – Il codice utente può modificare i numeri di telefono, al massimo 8, che verranno chiamati al generarsi di un evento (es. allarme, tamper ecc...)

4.1. TELEFONO da 1 a 8 – si inserisce il numero di telefono. Premere ENT e successivamente CLR, -----, inserire il nuovo numero e premere ENT, 123456789*****.

5. OPERAZIONI – In questo menu è possibile comandare le uscite, attivare le sequenze macro e gestire le funzioni del programmatore orario destinate all'Utente.

5.1. USCITE

5.1.1. OPEN COLL. da 1 a 8

- a. ATTIVA/DISATTIVA – tramite pulsante **↑ ↓** selezionare l'opzione desiderata e premere ENT.

5.2. MACRO

5.2.1. MACRO da 1 a 8

- a. AVVIA – premere ENT per avviare la macro;

5.3. PROGRAMM.ORARIO (programmatore orario)

- a. GRUPPO da 1 a 4 – premere ENT;
- b. DISATTIVARLO? – premere ENT per confermare la disattivazione del programmatore orario.

5.4. STRAORDINARIO

- a. GRUPPO da 1 a 4 – premere ENT;
- b. ATTIVARLO? – premere ENT per ritardare di un'ora l'attivazione del programmatore orario.

6. IMPOSTA DATA/ORA

- 6.1. ORA – digitare l'ora corrente tramite tastiera.
- 6.2. MINUTO – digitare il minuto corrente tramite tastiera.
- 6.3. GIORNO – digitare il giorno corrente tramite tastiera.
- 6.4. MESE – digitare il mese corrente tramite tastiera.
- 6.5. ANNO – digitare l'anno corrente tramite tastiera.

- 7. TEST IMPIANTO** - In questo menu si possono effettuare i test più importanti della centrale.
- 7.1. CHIAMA TELEFONO – si inviano delle telefonate di test ai numeri programmati
- 7.1.1. TELEFONO da 1 a 8 – premere ENT per inviare una telefonata di test al numero salvato come “TELEFONO 1/8”
- 7.2. PROVA IMPIANTO – si testano tutte le linee programmate dell’impianto.
- 7.2.1. LINEE 1-8 – aprire tutte le linee e verificare la comparsa del pallino • in corrispondenza della linea a conferma del funzionamento della stessa.
- 7.2.2. LINEE 9-16 – aprire tutte le linee e verificare la comparsa del pallino • in corrispondenza della linea a conferma del funzionamento della stessa.
- 7.2.3. LINEE 17-20 – aprire tutte le linee e verificare la comparsa del pallino • in corrispondenza della linea a conferma del funzionamento della stessa.
- 7.3. BUZZER ON-OFF – si abilita o disabilita il buzzer della tastiera.
- a. Premere CLR per attivare o disattivare il buzzer della tastiera.
- 7.4. ATTIVA USCITE SI/SE – si testa il funzionamento delle uscite SI/SE.
- a. Premere ENT per attivare le uscite, premere CLR per disattivare le uscite.
- 7.5. CREDITO RESIDUO – premere ENT per visualizzare il credito residuo della SIM.
- 7.6. SCADENZA SIM – Si imposta il giorno, mese, anno, in cui la centrale invierà una comunicazione per avvisare la scadenza della SIM. Si consiglia di impostare la scadenza SIM con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza effettiva. Operazione da ripetere a ogni ricarica della SIM (In media una SIM scade dopo 11 mesi dall’ultima ricarica).

- a. GIORNO – digitare il giorno della scadenza SIM tramite tastiera.
- b. MESE – digitare il mese della scadenza SIM tramite tastiera.
- c. ANNO – digitare l'anno della scadenza SIM tramite tastiera.

8. GESTIONE REMOTA VOCALE – GEST.REMOTA VOC



FUNZIONI DISPONIBILI SE PROGRAMMATE DALL'INSTALLATORE.

FUNZIONE GEST.REMOTA VOC

- a. Da un telefono remoto chiamare l'impianto;
- b. Aspettare la richiesta di inserimento del Codice;
- c. Inserire le cifre del Codice Utente;
- d. Dopo che il Codice è stato riconosciuto, si può accedere alle funzioni che sono direttamente richiamate dalla guida vocale in linea.

SALTO DELLA SEGRETERIA TELEFONICA O DEL FAX

Seguire questa procedura per effettuare il "salto della segreteria telefonica o del fax" e permettere la gestione remota vocale.

- a. Chiamare il numero dell'impianto e terminare la chiamata dopo il primo squillo;
- b. Richiamare dopo un'attesa compresa fra 10 sec e 30 sec. Se l'attesa è maggiore di 30 sec. la procedura viene annullata;
- c. Dopo il primo squillo la centrale risponde con la richiesta di inserimento del Codice.



ALLA CONCLUSIONE DI OGNI CHIAMATA DI TELEGESTIONE DA PARTE DELL'UTENTE, LA CENTRALE NON ACCETTA PIÙ CHIAMATE PER UN INTERVALLO DI 5 MINUTI AL FINE DI MANTENERE LIBERA LA LINEA TELEFONICA IN USCITA!

Durante la ricezione di una chiamata inviata della centrale per una comunicazione di allarme;

- Premendo il tasto 4 sul telefono si eliminano tutte le eventuali telefonate ai successivi numeri di telefono.
- Premendo il tasto 3 si entra direttamente nella Telegestione Utente.

9. GESTIONE REMOTA SMS – GEST. REMOTA SMS

 **FUNZIONE ATTIVA SE PROGRAMMATA DALL'INSTALLATORE:**

INVIO DI MESSAGGI SMS ALLA CENTRALE

I messaggi SMS possono essere ricevuti dalla centrale e visualizzati sulla tastiera di gestione dell'impianto che ne segnala la ricezione con un suono intermittente. I messaggi da inviare devono avere una lunghezza massima di 16 caratteri, possono contenere qualsiasi carattere, ma devono necessariamente iniziare con il carattere "!" (punto esclamativo).

INVIO DI COMANDI SMS

La centrale può essere gestita in modo semplice tramite un messaggio sms.

Inviare un sms al numero della centrale. L'SMS deve contenere il comando scritto nel seguente formato:

V“**CODICE UTENTE**” V“**COMANDO**”

Dove “**CODICE UTENTE**” va sostituito con il proprio codice utente e “**COMANDO**” va sostituito con una delle seguenti stringhe (in blu), in base alla funzione che si vuole utilizzare e al gruppo di interesse. Esempio: “**V111111VON G1**” (accensione ON Gruppo1).

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

FUNZIONE		GRUPPO			
		G1	G2	G3	G4
Accensione ON	ON	ON G1	ON G2	ON G3	ON G4
Accensione INT	INT	INT G1	INT G2	INT G3	INT G4
Accensione PAR	PAR	PAR G1	PAR G2	PAR G3	PAR G4
Spegnimento	OFF	OFF G1	OFF G2	OFF G3	OFF G4

GESTIONE USCITE

FUNZIONE		USCITA			
		U1	U2	U3	U4
Attiva	ON	ON U1	ON U2	ON U3	ON U4
Disattiva	OFF	OFF U1	OFF U2	OFF U4	OFF U4

STATO DEL GRUPPO

FUNZIONE	GRUPPO			
	G1	G2	G3	G4
Stato	STAG1	STAG2	STAG3	STAG4

GESTIONE LINEE

FUNZIONE		LINEA				
Includi		L1	L2	L3	L4	L5
	ON	ON Z1	ON Z2	ON Z3	ON Z4	ON Z5
		ON Z11	ON Z12	ON Z13	ON Z14	ON Z15
		L6	L7	L8	L9	L10
	ON	ON Z6	ON Z7	ON Z8	ON Z9	ON Z10
		ON Z16	ON Z17	ON Z18	ON Z19	ON Z20
Escludi		L11	L12	L13	L14	L15
	OFF	OFF Z1	OFF Z2	OFF Z3	OFF Z4	OFF Z5
		OFF Z11	OFF Z12	OFF Z13	OFF Z14	OFF Z15
		L16	L17	L18	L19	L20
	OFF	OFF Z6	OFF Z7	OFF Z8	OFF Z9	OFF Z10
		OFF Z16	OFF Z17	OFF Z18	OFF Z19	OFF Z20

START MACRO

FUNZIONE	MACRO							
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Macro	ON M1	ON M2	ON M3	ON M4	ON M5	ON M6	ON M7	ON M8

Inserendo un “?” alla fine della stringa di comando la centrale risponderà con un SMS dando la conferma dell'avvenuta ricezione del comando.

Per il corretto funzionamento verificare che:


- Il Codice Utente sia abilitato in centrale. In caso contrario il comando viene automaticamente scartato.
- I comandi devono essere inseriti come sopra descritto facendo molta attenzione a rispettare gli spazi, ove presenti.

10.APP PER SMARTPHONE

 PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE, IL PROPRIO CODICE UTENTE DEVE ESSERE ABILITATO PER LA GESTIONE REMOTA SMS.



INSTALLAZIONE SUL PROPRIO SMARTPHONE

1. scaricare e installare l'applicazione sul proprio smartphone;
2. aprire l'applicazione e premere il tasto "ENTRA";
3. premere il tasto "OK" per configurare l'applicazione;
4. inserire il proprio Codice Utente utilizzato nell'impianto e premere "OK";
5. selezionare il gruppo di appartenenza del proprio Codice Utente e premere "OK";
6. inserire il numero di telefono della SIM installata nella centrale e premere "OK";
7. verificare le configurazioni impostate e, se sono corrette, premere "OK". In caso contrario premere  per riconfigurare.

ACCENDERE O SPEGNERE L'IMPIANTO

1. aprire l'applicazione e premere il tasto "ENTRA";
2. inserire il proprio Codice Utente utilizzato nel impianto e premere "OK";
3. spuntare la casella se si desidera ricevere la conferma di avvenuto comando da parte della centrale;
4. scegliere il tipo di comando desiderato: ON / INT / PAR / OFF;
5. confermare con il tasto "SI" o annullare con il tasto "NO".

GESTIONE DELLE USCITE O.C.

1. aprire l'applicazione e premere il tasto "ENTRA";
2. inserire il proprio Codice Utente utilizzato nel proprio impianto e premere "OK";
3. scorrere in basso fino a "GESTIONE USCITE" e premere;
4. spuntare la casella se si desidera ricevere la conferma di avvenuto comando da parte della centrale;
5. scegliere il numero dell'uscita da gestire;
6. scegliere "ON" se si vuole attivare l'uscita, scegliere "OFF" se si vuole disattivare l'uscita;
7. confermare con il tasto "SI" o annullare con il tasto "NO".

INSERITORE



Inseritore di prossimità per la gestione degli inserimenti della Centrale Venitem tramite le apposite chiavi transponder. L'inseritore con scocca universale è compatibile con tutte le serie di placche attualmente disponibili in commercio ed è dotato di una luce di cortesia che lo rende facilmente individuabile anche al buio. Esso è inoltre dotato di buzzer e di led che segnalano le relative accensioni.

Funzionamento:



Led rosso: se acceso, accensione ON in corso

Led giallo: se acceso, accensione INT in corso

Led blu: se acceso, accensione PAR in corso

Led verde: segnalazione dello stato delle linee
se acceso, linee tutte chiuse;
se spento, almeno una linea aperta

Led blu lampeggiante: led di cortesia



Punto avvicinamento della chiave

GLOSSARIO

ACCENSIONE: L'impianto viene attivato per essere pronto alla rilevazione di furti o manomissioni.

ON / INT / PAR: Le 3 tipologie di accensione dell'impianto. Possono essere programmate per includere la rilevazione di furti o manomissioni, solo di alcune linee (ACCENSIONE PARZIALE) o di tutte le linee (ACCENSIONE TOTALE).

GRUPPO: Per GRUPPO si intende un impianto completamente indipendente che può essere gestito solo da codici, tastiere e inseritori ad esso associati.

LINEA: Ingresso "fisico" dove sono collegati uno o più sensori per la rilevazione delle intrusioni.

- **LINEA APERTA:** un sensore rileva una porta o una finestra aperta; ad impianto acceso genera un allarme.
- **LINEA CHIUSA:** un sensore rileva una porta o una finestra chiusa; ad impianto acceso non genera un allarme.
- **LINEA ESCLUSA:** le rilevazioni di intrusione di quella linea sono state escluse dall'impianto; ad impianto acceso, se la linea è aperta, non genera un allarme.

USCITE: Le uscite danno la possibilità di comandare, per esempio una lampada o una caldaia, in modo automatico o attraverso la gestione sia locale che remota dell'utente.

PROGRAMMATORE ORARIO: Il programmatore orario permette l'accensione o lo spegnimento automatico dell'impianto di allarme all'ora programmata.

MACRO: Sequenza di funzioni (programmate dall'installatore) che permettono di creare un automatismo. L'utente può solamente attivarle.

CAMPO GSM: Segnalazione presente sul display della tastiera dove, attraverso una scala, viene indicata la potenza del segnale GSM della scheda SIM installata.

ALLARME TAMPER: Allarme rilevato dalla centrale a seguito di manomissione di un sensore, sirena, ecc... del proprio impianto.

ALLARME MASCHERAMENTO: Allarme rilevato dalla centrale a seguito di un tentativo di sabotaggio del raggio di azione di un sensore di movimento del proprio impianto antifurto.

TEMPO DI USCITA: Tempo a disposizione per uscire dalla propria abitazione dopo aver acceso l'impianto.

TEMPO DI ENTRATA: Tempo a disposizione per entrare nella propria abitazione per poter spegnere l'impianto.

LINEE TEMPORIZZATE: Linee dedicate all'ingresso o all'uscita che in base al TEMPO DI ENTRATA o al TEMPO DI USCITA, permettono di entrare o uscire nella propria abitazione senza mandare in allarme l'impianto.

MEMORIA EVENTI: Memoria in cui la centrale memorizza tutti gli eventi di accensione, spegnimento, inserimento codice, allarmi linee, ecc... affinché gli stessi possano essere visualizzati, in caso di necessità, in un secondo momento.

GESTIONE REMOTA VOCALE: Permette all'utente di gestire accensione e spegnimento dell'impianto, attivazione e disattivazione delle uscite e delle macro da remoto, attraverso una semplice telefonata.

GESTIONE REMOTA SMS: Permette all'utente di gestire accensione e spegnimento dell'impianto, attivazione e disattivazione delle uscite e delle macro da remoto, attraverso un semplice SMS.

ACCENSIONE	DESCRIZIONE
ON	
INT	
PAR	



SMALTIMENTO:

Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per la raccolta di rifiuti di altro genere



VENITEM

venitem.com

NOTE

Lined writing area consisting of 18 horizontal lines.



VENITEM
venitem.com