ENTRALE DI COMANDO CE1N - CE2N - MANUALE TECNICO PER L' UTENTE
MANUALE TECNICO PER L' UTENTE
Le centrali di comando CE1N, CE2N e CE2P sono conformi
normativa CEI 79.2 1° livello. Le centrali di comando CE1N, CE2N sono conformi alle norma EN 60065 per quanto concerne la classe di isolamento II.
La centrale di comando CE2P è conforme alle normative EN 60 per quanto concerne la classe di isolamento I.
Le informazioni contenute in questo manuale non sono impe tive. La FR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche se preavviso, qualora sia utile al miglioramento del prodotto.
ATTENZIONE : La versione di questo manuale é indicata nella tostante tabella "Doc. Vers.", la quale varia progressivamente caso di aggiornamenti.

INDICE.

I° copertina	pag. 1
Indice	pag. 2
Introduzione	pag. 3
Cambio codice utente	pag. 4
Reset allarmi e memorie	pag. 5
Stato centrale (ON - OFF)	pag. 6
Esclusione linee da codice utente e centrale in PART-SET	pag. 7
Campanello (chime)	pag. 8
Memoria eventi	pag. 9
System TEST	pag. 10
Funzioni ANTIRAPINA e PANICO ISTANTANEO	pag. 11
Guida rapida di gestione per l'utente	pag. 12

GESTIONE DELLA CENTRALE DALL' UTENTE.

Per poter gestire la centrale, l'utente ha a disposizione un proprio codice e i led per la visualizzazione degli eventi (vedi manuale installatore pag.5 / 6.).

Il codice utente iniziale viene definito in fabbrica ed e' **1-2-3-4**, esso permette di eseguire le seguenti operazioni:

Cambio codice utente Reset memoria allarmi ON / PART-SET / OFF centrale Esclusione linee abilitate Campanello linee abilitate Scansione Memoria Eventi System test Funzione "Panico Istantaneo" Visione stato linee ANTIRAPINA



ATTENZIONE: Per comodita' grafica negli esempi sucessivi faremo riferimento al codice utente di fabbrica.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Inserire codice utente	Per entrare in funzioni utente la centrale deve essere in stato di OFF.	- altoparlante : ON - Led Pr rete : acce- so	- altoparlante : ON - display : "U S"
	Attenzione ! se entro 5 sec. non viene inserito un comando suc- cessivo la centrale ritorna	allo stato OFF. - altoparlante : ERRO- RE - Centrale OFF. - Led Pr rete : acceso	 altoparlante : ERRO- RE Centrale OFF. display : "OF"

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Inserire codice utente	La centrale deve essere in stato di OFF. Si hanno 5 sec. per terminare il comando	- altoparlante : ON - Led Pr.rete : acceso	- altoparlante : ON - display : "U S" - Led Pr.rete : acceso
premere i seguenti tasti	si attiva il comando	 altoparlante : BEEP Led Pr rete : acceso Led ON/OFF : acceso (Led L2 su T1N) Led L24h : acceso (Led L3 suT1N) Led L1 : acceso 	 altoparlante : BEEP Led L1 : acceso Led L2 : acceso Led L3 : acceso Led L4 : acceso display : "U C"
inserire il nuovo codice utenteesempio :	Ad ogni digitazione i led spegnendosi indicano il numero di cifre inserite	 Led Pr rete : spento Led ON/OFF : spento (Led L2 su T1N) Led L24h : spento (Led L3 suT1N) Led L1 : spento 	 Led L1 : spento Led L2 : spento Led L3 : spento Led L4 : spento display : "U C"
per confermare alla cen- trale il nuovo codice pre- mere :	la centrale controlla ed acquisisce il nuovo codice utente.	- altoparlante : CON- FERMA - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : CON- FERMA - Led Pr. rete : acceso
	Attenzione! se il nuovo codice utente é uguale al codice installatore, verrà accettato dalla centrale il vecchio codice utente.	- altoparlante : ERRO- RE - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : ERRO- RE - Led Pr. rete : acceso
	se a centrale OFF viene digitato per 3 volte conse- cutive un codice errato in un tempo complessivo minore di 15 secondi	 altoparlante (al termine di ogni codice er Dopo l' inserimento del te bita la tastiera per 60 secon Un allarme in corso disat ra per permettere all' utente L' inibizione della tast all'utente di generare Istantaneo. 	: ERRORE rato) erzo codice errato viene ini- di. tiva l' inibizione della tastie- il reset della centrale. iera permette comunque e un Allarme Panico
	se a centrale ON / PART-SET viene digitato per 3 volte consecutive un codice errato in un tempo complessivo minore di 15 secondi	 altoparlante (al termine di ogni codice er Dopo l' inserimento del generato un allarme Antisa led L24h. Uscita MEA A24h Relé Allarme Altoparlante Non viene inibita la tastie 	ERRORE terzo codice errato viene abotaggio memorizzato sul : ON : ON : ON : ALLARME tra.
	se le prime 2 cifre del codice utente sono ugua- li	- E' inibito il comando di Al	larme Panico Istantaneo.

Cambio Codice Utente

Reset Allarmi

Il reset di tutti gli allarmi in corso, in qualsiasi stato della centrale, avviene dopo l' introduzione della quarta cifra del codice utente.

Restano comunque attive le memorie allarme.

Reset delle memorie Allarme.

Il reset di tutte le memorie allarme avviene da centrale OFF, nel modo di seguito descritto.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
A centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente (non si resettano le memorie allarme)	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
digitando il tasto "#"	la centrale rimane in stato OFF, ma resetta le memorie allarme.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso
o digitando il tasto "*"	la centrale passa allo stato ON, e resetta le memorie allarme.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF : acceso parte il tempo di uscita	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - display : "O n" - Led ON / OFF : acceso parte il tempo di uscita
o digitando i tasti di linea da escludere segui- te dal tasto	la centrale passa allo stato ON con Linee Escluse dall' Utente, e resetta le memorie allar- me.	 altoparlante : BEEP Led Pr. rete : acceso Led ON / OFF: Lamp.lento lampeggiano lenti i led delle linee che sono state escluse e parte il tempo di uscita 	 altoparlante : BEEP Led Pr. rete : acceso LedON/OFF :Lamp. lento display : "O n" lampeggiano lenti i led delle linee che sono state escluse e parte il tempo di uscita
o digitando il tasto "5"	la centrale si attiva in stato PART-SET e reset- ta le memorie allarme.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF: Lamp.lento parte il tempo di uscita	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - LedON/OFF : Lamp. lento - display : "P S" parte il tempo di uscita

Stati della centrale

L' utente può selezionare uno dei tre stati di funzionamento della centrale digitando in modo opportuno il codice utente. I tre stati centrale sono : ON, OFF, PART-SET.

Centrale OFF.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Con centrale ON / PART- SET digitare codice uten- te	la centrale ritorna in stato OFF.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - display : "O F"
, 15 15 15 15 			
	se ci sono allarmi in corso	 Il codice utente spegne la me. Restano attive le segnala e l' uscita MEA. 	a centrale e resetta l' allar- azioni di Memoria Allarme ,

Centrale ON.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Con centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente (non si resettano le memorie allarme)	 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
	parte il ritardo di 5 secondi, durante il quale é possibile inserire tutte le opzioni selezionabili da codice utente.	 Durante questo ritardo é linee ALLARME, EMERG aperte i led corrispondenti assieme a quello di anomal 	e visualizzato lo stato delle ENZA.(Se le linee sono lampeggiano velocemente ia).
	ogni volta che viene digi- tato un tasto utile per un comando riparte il ritardo di 5 secondi.		
	durante il ritardo di 5 secondi la centrale é ancora in stato OFF.		
per inserire la centrale durante il tempo di 5 secondi, digitare il seguente tasto	la centrale passa allo stato ON.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF : acceso	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF : acceso - display : "O n"
	se programmato parte il tempo di Uscita, durante il quale sono escluse le linee ALLARME.	lampeggia il led ON / OFF se ci sono linee in TEST.	lampeggia il led ON / OFF se ci sono linee in TEST.

Esclusione linee da codice utente

L'utente in fase di attivazione della centrale può escludere manualmente le linee programmate con funzione ALLARME con l' opzione " esclusione temporanea " inserita.

L' apertura di una linea esclusa non ha nessun effetto.

La linea rimane esclusa sino al successivo spegnimento della centrale.

ATTENZIONE: I tasti di esclusione relativi alle linee sono TOGGLE (premuti una volta escludono la linea, se ripremuti la inseriscono.)

Centrale ON con esclusione linee da Codice Utente.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
A centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
digitando entro 5 sec. il tasto relativo alla linea da escludere		 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso lampeggiano lenti i led relativi alle linee escluse. 	 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso display : "LE" lampeggiano lenti i led relativi alle linee escluse.
digitando il tasto "*"	la centrale passa allo stato ON, con linee esclu- se dall' utente.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF: Lamp.lento parte il tempo di uscita	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - LedON/OFF:Lamp. lento - display : "O n" parte il tempo di uscita

Centrale in PART-SET.

La centrale puo' essere attivata da codice utente in modo PART-SET.

Durante l'accensione in PART-SET sono escluse tutte quelle linee programmate come ALLARME con opzione "esclusione in PART-SET" attiva.

A centrale in PART-SET un allarme rilevato su una linea programmata come ALLARME, non esclusa, attiva il rele' generale dopo il tempo di "ritardo sirena in PART-SET".

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
A centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
per inserire la centrale, in PART-SET entro 5 secondi, digitare il seguente tasto	la centrale passa allo stato PART-SET.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON / OFF: Lamp.lento	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - Led ON/OFF : Lamp lento - display : "P S"
	se programmato parte il tempo di uscita, durante il quale	- lampeggiano lenti i led come ALLARME escluse in	delle linee programmate PART SET.
	terminato il tempo di uscita, se non é presente nessuna anomalia	- Led Pr. rete : acceso - Led ON/OFF : Lamp.lento	- Led Pr. rete : acceso - Led ON/OFF: Lamp lento

Funzione campanello " chime".

A centrale OFF, I ' utente può abilitare l' opzione "Chime" per le linee ALLARME se queste sono gia' state programmate in precedenza da codice installatore.

A centrale OFF, nell' istante in cui viene aperta una linea abilitata con opzione "Chime", viene azionato l' altoparlante (segnale dedicato BIP1), quando questa si richiude l' altoparlante emette un altro suono dedicato (BIP2).

Una linea con l'opzione "Chime" rimane tale sino a successiva disabilitazione da Codice Utente.

A centrale OFF I led delle linee abilitate con l'opzione "Chime" lampeggiano veloci quando queste vengono aperte.

|--|

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
A centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente	 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
digitando il seguente tasto entro 5 secondi	si entra in abilitazione linee con opzione "Chime".	 altoparlante : BEEP Led Pr. rete : acceso Led acceso su linee non abilitate "Chime". Led lampeggiante lento su linee "Chime" abilita- te . 	 altoparlante : BEEP Led Pr. rete : acceso Led acceso su linee non abilitate "Chime". Led lampeggiante lento su linee "Chime" abilita- te. display : " C H"
	se digitato il tasto della linea ALLARME con opzione "Chime"	 Led relativo alla linea lam "Chime" abilitata. Led relativo alla linea aco disabilitata. 	peggiante lento, opzione ceso, opzione "Chime"
se digitato il tasto "#"	la centrale ritorna allo stato OFF senza accetta-re il comando.	 altoparlante : ERRO- RE Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : ERRO- RE - Led Pr. rete : acceso - display : "O F"
se digitato il tasto "*"	la centrale ritorna in OFF accettando il comando.	 altoparlante : CON- FERMA Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : CON- FERMA - Led Pr. rete : acceso - display : "O F"

Visualizzazione memoria eventi.

E' possibile visualizzare sui led del frontale gli eventi che si sono verificati durante gli ultimi 10 stati ON / PART-SET e gli ultimi 10 stati OFF della centrale, tramite codice installatore o codice utente .

Gli allarmi vengono visualizzati nei seguenti modi :

· led Anomalia
: led Antisabotaggio
: led linea relativi
: led Antisabotaggio
: led batteria scarica su T1N e CE1N,
led Presenza rete lampeggiante lento su T2N.

Durante lo stato visualizzato in memoria eventi, lampeggia veloce il led relativo al primo evento che si e' verificato, sono accesi i led relativi agli altri eventi mentre lampeggiano lenti i led relativi alle linee escluse in PART-SET o da codice utente.

Scansione Memoria Eventi da centrale OFF

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
A centrale OFF digitare codice utente	la centrale riceve il codice utente	 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
digitando il seguente tasto	si entra in visualizzazio- ne Memoria Eventi e ven- gono visualizzati gli eventi che si sono verificati durante l' ultimo stato OFF della centrale.	 altoparlante : BEEP Led prog : lamp. lento Led Pr. rete : acceso Gli altri led indicano lo stato della memoria eventi. 	 altoparlante : BEEP Led ON / OFF : Lamp.vel. Led Pr. rete : acceso display : " F O" Gli altri led indicano lo stato della memoria eventi.

Per controllare gli eventi che si sono verificati durante i precedenti stati OFF della centrale, digitare i tasti da 1 a 9. Per verificare l' ultimo stato OFF digitare il tasto 0.

digitando il tasto	vengono visualizzati gli	- Led prog : lamp.lento	- Led ON/OFF :lamp.vel
	eventi che si sono verifi-	- Led ON/OFF : acceso	- Led Pr. rete : acceso
	cati durante lo stato ON /	- Led Pr. rete : acceso	- display : "n 0"
	PART-SET della centrale.	Gli altri led indicano lo stato	Gli altri led indicano lo stato
		della memoria eventi.	della memoria eventi.

Per controllare gli eventi che si sono verificati durante i precedenti stati ON / PART-SET della centrale, digitare i tasti da 1 a 9. Per verificare l' ultimo stato ON / PART-SET digitare il tasto 0. **N.B. Se si digita una seconda volta il tasto asterisco si tornano a visualizzare gli eventi a centrale OFF.**

digitando il tasto	si esce da Memoria Eventi e si torna a centra-	- altoparlante RE	: ERRO-	- altoparlante RE	: ERRO-
G#	le OFF.	- Led Pr. rete	: acceso	- Led Pr. rete	: acceso

Attenzione : Se durante la visione della Memoria Eventi viene rilevato un Allarme, la centrale esce dalla visualizzazione Memoria Eventi, ritorna allo stato OFF e gestisce l' Allarme.

System Test

L' utente può attivare un test che permette di controllare il corretto funzionamento del sistema.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Inserire il codice utente a centrale OFF. $1 1^2 3^3 4$	parte un ritardo di 5 secondi, durante il quale é possibile inserire tutte le opzioni selezionabili da codice utente	 altoparlante : ON Led Pr. rete : acceso 	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
premere i seguenti tasti	si entra in System Test	 Tutti i led del frontale si accendono per 2,5 sec. Tutti i led del frontale si spengono e si attiva l' Altoparlante TEST per 2,5 secondi. Si disattiva l' Altoparlante e si attivano tutte le uscite "Open Collector" per 2,5 secondi. Si disattivano tutte le uscite "Open Collector" e si attiva il relè di Allarme per 2,5 secondi. Il System Test riprende. 	
	se rilevato un allarme durante il System Test	- La centrale esce dal te	st per gestire l' allarme.
premendo il seguente tasto	la centrale ritorna allo stato OFF.	 altoparlante : ERRO- RE Led Pr. rete : acceso 	 altoparlante : ERRO- RE Led Pr. rete : acceso

Funzione "Panico Istantaneo".

In qualsiasi stato della centrale é possibile generare un allarme di "Panico Istantaneo" che attiva un Allarme Generale.

Per generare un "Panico Istantaneo" é sufficiente digitare il codice utente con le prime due cifre invertite.

Se le prime due cifre del codice utente sono uguali non é possibile generare un "Panico Istantaneo". L' inibizione da tastiera permette comunque di generare un "Panico Istantaneo".

Un allarme "Panico Istantaneo" viene visualizzato solo in Memoria Eventi dall' accensione del led Anomalia

Visualizzazione "Stato delle linee ANTIRAPINA e Memoria Allarme ANTIRAPINA".

E' possibile visualizzare, tramite codice utente, a centrale OFF lo stato e la Memoria Allarme delle linee programmate come ANTIRAPINA.

Per maggiori chiarimenti riguardanti il funzionamento delle linee ANTIRAPINA vedi manuale installatore.

Entrati in Visualizzazione Stato e Memoria Allarme linee ANTIRAPINA, vengono visualizzati i seguenti stati:

Linee ANTIRAPINA aperte peggianti

: led relativo alla linea e led anomalia lamveloci

Linee ANTIRAPINA non aperte che

hanno generato un allarme durante l' ultimo stato ON / OFF / PART-SET

: led relativo alla linea acceso

Il successivo reset delle memorie allarme resetta anche le eventuali memorie allarme ANTIRAPINA.

FUNZIONE	DESCRIZIONE	VIS. IN CE1N E T1N	VISUALIZZAZIONE T2N
Inserire il codice utente a centrale OFF. 1 2 3 4	parte un ritardo di 5 secondi, durante il quale é possibile inserire tutte le opzioni selezionabili da codice utente	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso	- altoparlante : ON - Led Pr. rete : acceso - display : "U S"
digitando il seguente tasto	si entra nel sottomenù di "Visualizzazione Stato e Memoria Allarme linee ANTIRAPINA".	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso viene visualizzato lo stato delle linee ANTIRAPINA.	- altoparlante : BEEP - Led Pr. rete : acceso - display : " P A" viene visualizzato lo stato delle linee ANTIRAPINA
se digitato un tasto qual- siasi o trascorsi 5 secon- di	si ha la segnalazione acustica "ERRORE", la centrale ritorna in OFF.		



